Vannes easy-e[®] modèles EDR et ETR

Table des matières

Introduction	. 1
Objet du manuel	. 1
Description	. 1
Spécifications	. 2
Installation	. 3
Maintenance	. 4
Maintenance des éléments internes	. 4
Maintenance des garnitures d'étanchéité	. 7
Commande de pièces détachées	11
Kits de garnitures	12
Kits de pièces détachées	14
Liste des nièces détachées	15

Introduction

Objet du manuel

Ce manuel d'instructions couvre l'installation, la maintenance et des informations sur les pièces des vannes modèles EDR et ETR de 1 à 4 NPS (voir figure 1). Ces vannes sont disponibles dans les classes 150 à 600.

Elles sont également disponibles avec des éléments internes de dimensions normales ou réduites. Voir les manuels séparés pour les instructions relatives à l'actionneur et aux accessoires.

Les personnes effectuant les procédures d'installation d'exploitation ou de maintenance d'une vanne modèle EDR ou ETR doivent être ● parfaitement formées et qualifiées aux procédures d'installation, d'exploitation et de maintenance des vannes, des actionneurs et de leurs accessoires et ● avoir attentivement lu et compris l'intégralité de ce manuel. Pour toute question relative à ces instructions, contacter un bureau commercial Emerson Process Management™ avant toute intervention.

Description

Les vannes EDR et ETR sont des vannes à corps droit avec clapet à simple siège, qui sont dotées d'un dispositif de guidage par cage et d'un clapet équilibré à mode d'action où le fluide tend à fermer. Les constructions de vanne disponibles comportent des portées métalliques ou composites. Ces constructions permettent l'accès aux pièces des éléments internes par la bride inférieure, sans avoir à déposer l'actionneur de la vanne.



Figure 1. Vanne easy-e® à action inverse avec actionneur

Remarque

Ni Emerson®, ni Emerson Process Management, ni Fisher®, ni aucune de ses entités affiliées n'assument une quelconque responsabilité quant au choix, à l'utilisation ou à la maintenance d'un quelconque produit. La responsabilité du choix, de l'utilisation et de la maintenance d'un produit incombe à l'acquéreur et à l'utilisateur final.





Août 2006

Tableau 1. Spécifications

Constructions de vanne disponibles

Voir le tableau 2

Types de raccordements

Vannes en fonte

A bride: Brides à face plate Classe 125 ou à face surélevée Class 250 selon ASME B16.1 Vissée: Conforme à la norme ASME B16.4 Vannes en acier et en acier inoxydable

A brides: Brides à face surélevée ou à faces usinées pour joint annulaire Classes 150, 300 et 600 selon ASME B16.5

Vissées ou à embout à souder SW: Tous les schedules de la norme ASME B16.11 disponibles qui sont conformes à la Classe 600 selon la norme ASME B16.34

A embout à souder : Conforme à la norme

ASME B16.25

Pression d'entrée maximale⁽¹⁾

Vannes en fonte

A bride: Conforme aux classifications de pression-température Classes 125B ou 250B selon la norme ASME B16.1

Vissées: Conformes aux classifications de pression-température de la Classe 250 selon la norme ASME B16.4

Vannes en acier et en acier inoxydable

A brides: Conformes aux classifications de pression-température 150, 300 et 600⁽²⁾ selon la norme ASME B16.34

Vissées ou soudées : Compatibles avec les classifications de pression-température Classe 600 selon ASME B16.34

Classe d'étanchéité

Modèle EDR : ANSI/FCI 70-2 and CEI 60534-4 Classe II (standard) ; Classe III pour les vannes avec segment en graphite et orifice de 78 mm (3.4375 in.) ou plus de diamètre.

Modèle ETR: Test à l'air standard (0,05 ml/mn/psid/in. du diamètre d'orifice) à une perte de charge de service de 3,5 bar (50 psi), selon la pression qui est la plus basse; ou ANSI/FCI 70-2 et CEI 60534-4 Classe V (en option) avec portées en PTFE; Classe IV ou V (en option) avec portées métalliques.

Caractéristiques d'écoulement

Linéaire (toutes cages), d'ouverture rapide ou égal pourcentage

Sens d'écoulement

Cage linéaire, d'ouverture rapide ou égal pourcentage : Débit normalement en amont, Cage Whisper Trim® I : Débit toujours en aval

Poids approximatifs

DIAMETRE DE LA		POIDS
VANNE, EN NPS	kg	Livres
1 et 1,25	14	30
1,5	20	45
2	39	67
2,5	45	100
3	54	125
4	77	170

Les limites de pression ou de température contenues dans ce manuel et celles de toute norme ou de tout code applicable ne doivent pas être dépassées.
 Certains choix de matériaux de boulonnerie du chapeau pourront nécessiter un détarage de la vanne easy-e Classe 600. Contacter un bureau commercial Emerson Process Management.

Tableau 2. Constructions de vanne disponibles

					U DE LA VAN	'		RDEMEN	TS		
	DIAMETRE DE	Vanne en acier au carbone, en alliage d'acier ou en acier inoxydable							Vanne en fonte		
MODELE	LA VANNE, EN NPS	A vis	А	bride RTJ ou	RF	Embouts	Emboîte-	A vis	Classe 125B	Classe 250B	
		A VIS	Classe 150	Classe 300	Classe 600	à souder	ment soudé	A VIS	FF, à bride	RF, à bride	
	1, 1,5, ou 2	Х	Х	X	X	Х	Х	Х	X	X	
EDR	1,25	Χ						Χ			
	2,5, 3 ou 4		X	X	X	Х			X	X	
	1, 1,5, ou 2	Х	Х	X	X	Х	X				
ETR	1,25	Χ									
	2,5, 3 ou 4										
X = Constru	ction disponible		•								




Figure 2. Montage de l'actionneur

Installation

AVERTISSEMENT

Toujours porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection lors de toute opération d'installation.

Pour éviter toute blessure ou tout dommage matériel causé par la dissipation soudaine de la pression, ne pas installer la vanne dans un emplacement où les conditions de service peuvent dépasser les valeurs maximales indiquées sur les plaques signalétiques de la vanne et de l'actionneur. Utiliser, selon les règles de l'art en usage, des dispositifs de dissipation de la pression tel que requis par les instances règlementaires locales ou nationales ou acceptés par les codes professionnels.

Consulter l'ingénieur des procédés ou l'ingénieur responsable de la sécurité quant à l'existence de tout autre danger présenté par l'exposition au fluide du procédé.

En cas d'installation dans une application existante, consulter aussi

l'AVERTISSEMENT au début de la section Maintenance de ce manuel d'instruction.

PRUDENCE

La configuration de la vanne et ses matériaux de fabrication ont été sélectionnés pour respecter des conditions particulières de pression, de température, de perte de charge et de fluide contrôlé. Certaines combinaisons de matériaux d'éléments internes/corps étant limitées relativement à leurs capacités de perte de charge et de gamme de température, ne dépasser aucune de ces limitations sans consulter au préalable un bureau commercial Emerson Process Management.

Inspecter la vanne et la tuyauterie et vérifier qu'elles ne présentent aucun dommage et qu'elles sont propres et exemptes de tout corps étranger.

- 1. Avant d'installer la vanne, vérifier que la vanne et le matériel associé ne sont pas endommagés et qu'aucun corps étranger ne risque d'affecter leur fonctionnement.
- 2. Vérifier que l'intérieur du corps de la vanne est propre, que les conduites ne contiennent aucun matériau étranger et que la vanne est orientée de sorte que l'écoulement des conduites soit dans la même direction que la flèche (voir figure 2) située sur le côté de la vanne.
- 3. La vanne de régulation peut être installée dans n'importe quelle direction, hormis certaines limitations relatives à des critères sismiques éventuels. Noter que la méthode habituelle consiste à placer l'actionneur verticalement au-dessus de la vanne (voir figure 2). D'autres positions peuvent entraîner une usure irrégulière du clapet de vanne et de la cage, ainsi qu'un fonctionnement incorrect. Avec certaines vannes, il peut être nécessaire de soutenir l'actionneur s'il n'est pas placé verticalement. Pour plus d'informations, consulter un bureau commercial Emerson Process Management.
- 4. Utiliser les pratiques de soudage et de tuyauterie en usage lors de l'installation de la vanne dans la ligne. Si un traitement thermique post-soudure est appliqué aux raccordements de la vanne et si les éléments internes de la vanne comportent des pièces composites ou en élastomère, retirer les éléments internes pour éviter d'endommager les pièces souples.

PRUDENCE

Un traitement thermique post-soudure peut être requis en fonction des matériaux utilisés pour le corps de la vanne. Dans ce cas, les pièces internes en plastique et en élastomère ainsi que les pièces métalliques internes peuvent être endommagées. Les pièces ajustées par contraction thermique et les connexions filetées risquent de se desserrer. De manière générale, déposer

tous les éléments internes si un traitement thermique post-soudure doit être effectué. Contacter le bureau commercial Emerson Process Management pour des informations supplémentaires.

- 5. Si un fonctionnement continu est requis durant l'inspection ou la maintenance, installer un système de dérivation trois voies autour de la vanne de régulation.
- 6. Si l'actionneur et la vanne sont expédiés séparément, voir la procédure de montage de l'actionneur dans le manuel de l'actionneur approprié et voir également la figure 2.

AVERTISSEMENT

Une fuite de la garniture peut provoquer des blessures. La garniture d'étanchéité de la vanne a été serrée avant l'expédition. Toutefois, elle peut requérir quelques réglages pour répondre à des conditions de service particulières.

Maintenance

AVERTISSEMENT

Éviter les blessures causées par une soudaine dissipation de la pression du procédé. Avant d'effectuer toute opération de maintenance :

- Toujours porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection lors de toute opération de maintenance afin d'éviter les blessures.
- Débrancher tous les tuyaux de fonctionnement alimentant l'actionneur en pression atmosphérique, en courant électrique ou en signal de contrôle. S'assurer que l'actionneur ne peut ni ouvrir ni fermer soudainement la vanne.
- Utiliser des vannes de dérivation ou arrêter complètement le procédé pour isoler la vanne de la pression du procédé. Dissiper la pression du procédé des deux côtés de la vanne. Purger le produit du procédé des deux côtés de la vanne.
- Purger la pression de charge de l'actionneur pneumatique et dissiper toute précompression du ressort de l'actionneur.
- Utiliser des méthodes de verrouillage pour être certain que les

mesures précédentes restent effectives lors de l'intervention sur l'équipement.

- L'assise de garniture d'étanchéité de la vanne peut contenir des fluides de procédé pressurisés, même après le démontage de la vanne de la conduite. Des fluides de procédé peuvent jaillir sous pression lors du retrait de la boulonnerie de la garniture ou des garnitures d'étanchéité, ou lors du desserrage du clapet de tuyauterie de l'assise de garniture.
- Consulter l'ingénieur des procédés ou l'ingénieur responsable de la sécurité pour prendre toutes les mesures supplémentaires de protection contre le fluide de procédé.

Les pièces de la vanne sont sujettes à une usure normale et doivent être inspectées et remplacées, si nécessaire. La fréquence d'inspection et de maintenance dépend des conditions de service. Cette section contient des instructions de maintenance des éléments internes et des garnitures ainsi que des instructions de lubrification des garnitures. Toutes les opérations de maintenance peuvent être effectuées avec la vanne sur la conduite.

Remarque

Si la vanne comporte une garniture à faible émission fugitive ENVIRO-SEAL® (figure 9, 10 ou 11), voir le manuel d'instructions Fisher intitulé « Système de garniture ENVIRO-SEAL pour vannes à tige coulissante », pour les instructions relatives aux garnitures.

Si la vanne comporte une garniture à faible émission fugitive HIGH-SEAL ™ pour service sévère (figure 8), voir le manuel d'instructions Fisher intitulé « Système de garniture à faible émission fugitive HIGH-SEAL », pour des instructions relatives aux garnitures.

Maintenance des éléments internes

Démontage

Remarque

Lorsqu'un joint est déformé par le retrait ou le déplacement des pièces associées, installer un joint neuf lors du remontage. Ceci est nécessaire pour assurer une bonne étanchéité du joint.

L'emplacement des références est indiqué au tableau 12 ou 13, sauf indication contraire.




Figure 3. Clapet de vanne

PRUDENCE

Lors du retrait de la bride inférieure (n° 31) au cours de la procédure suivante, prendre soin de ne pas endommager le produit par la chute inattendue de pièces du corps de la vanne.

- 1. Isoler la vanne de régulation de la pression de fluide, dissiper la pression des deux côtés du corps de vanne et drainer le fluide du procédé des deux côtés de la vanne. Si un actionneur pneumatique est utilisé, fermer également les lignes de pression allant à l'actionneur et dissiper la pression de l'actionneur. Utiliser des méthodes de verrouillage pour être certain que les mesures précédentes restent effectives lors de l'intervention sur l'équipement. Lors du retrait de la bride inférieure (n° 31), veiller à ne pas endommager la cage ou d'autres pièces dans l'éventualité d'une chute inattendue du corps de la vanne. Retirer les écrous (n° 16) ou les vis de montage de la bride inférieure.
- 2. Pour sortir le clapet du corps de la vanne, il est possible de retirer le clapet de vanne indépendamment de la tige de vanne, en enlevant la goupille fendue et l'écrou crénelé (n° 30 et 8). Faire glisser ensuite le clapet hors de la cage (voir figure 3).
- Débrancher le connecteur de la tige puis les écrous de la bride de fouloir (voir la figure 2).
- Ecarter suffisamment la tige de la vanne de la tige de l'actionneur pour retirer le disque de l'indicateur de

course et les écrous de blocage de la tige. Déposer les pièces indiquées.

- Retirer le clapet en tirant l'ensemble clapet-tige par la garniture et hors de la partie inférieure du chapeau.
- Si le clapet doit être ré-utilisé mais que la tige doit être remplacée, chasser la goupille (n° 8) de l'ensemble clapet-tige et dévisser la tige de vanne.

PRUDENCE

Au cours de la procédure suivante, prendre soin de ne pas endommager les surfaces d'étanchéité.

3. Retirer le siège (n° 9), les joints d'étanchéité (n° 10, 11, 12 et 13) et toutes pièces restantes après démontage du clapet. Si le siège (n° 9) est coincé dans le corps de vanne, frapper l'extérieur du corps de vanne, au niveau de la ligne du siège, à l'aide d'un maillet en caoutchouc, tout en tirant le siège vers le bas. Retirer soigneusement le siège sans endommager les surfaces d'étanchéité.

Si nécessaire, usiner ou meuler les sièges métalliques avant d'installer le segment/la bague d'étanchéité ou la garniture, ou se reporter à la procédure Rodage des portées métalliques de cette section.

Rodage des portées métalliques

Quel que soit le corps de vanne utilisé, il faut s'attendre à une certaine quantité de fuite sur la portée métallique. Si la fuite devient excessive, il est possible toutefois d'améliorer par rodage l'état des surfaces d'appui du clapet et du siège. (Les entailles profondes doivent être usinées plutôt qu'élimées.) Utiliser un mélange à grain de 280 à 600 d'un produit de rodage de bonne qualité.

Monter la vanne jusqu'à ce que le siège (n° 9), la cage (n° 3), l'adaptateur de cage (n° 4, le cas échéant) et le chapeau soient en place. Retirer également le segment ou la bague d'étanchéité du clapet (le cas échéant).

- 1. Insérer la tige de vanne (n° 7) dans le chapeau et visser le clapet (n° 2) sur l'extrémité de la tige. Fabriquer une poignée rudimentaire à partir d'un morceau de fer plat et la verrouiller sur la vanne à l'aide des écrous de blocage de la tige.
- 2. Appliquer le produit de rodage sur les surfaces d'appui. Faire tourner la poignée alternativement dans chaque direction pour roder les sièges. Après avoir rodé les sièges, retirer le clapet et la tige de vanne puis nettoyer toutes les pièces. Répéter la procédure de rodage si nécessaire.

Eléments internes

Nettoyer soigneusement toutes les surfaces de joints d'étanchéité. Utiliser des joints neufs lors du remontage de la vanne.

Forme 5050 Août 2006

Tableau 3. Couples de serrage des écrous de fixation du corps de vanne à la bride

	COUPLES DE SERRAGE ⁽¹⁾					
DIAMETRE DE LA VANNE (NPS)	SA19	93-B7	SA193-B8M ⁽²⁾			
	N.m	Lbf ft	N.m	Lbf ft		
1 et 1,25	129	95	64	47		
1,5, 1,5 x 1, 2 ou 2 x 1	96	71	45	33		
2,5, 2,5 x 1,5 ou 3 x 1,5	129	95	64	47		
3, 3 x 2, 3 x 2,5 ou 4 x 2	169	125	88	65		
4, 4 x 2,5 ou 4 x 3	271	200	156	115		
 Déterminé par des tests en laboratoire SA193-B8M recuit. 	i.					

Remplacement du joint ou du segment de piston

PRUDENCE

Veiller à ne pas rayer la surface de la gorge de la bague dans le clapet (n° 2), au risque de compromettre l'étanchéité de la bague neuve.

- Pour les vannes modèle EDR, si le segment de piston (n° 6) est visiblement endommagé, enlever le segment et le remplacer par un segment neuf. Consulter la Liste des pièces détachées à la fin de ce manuel pour identifier la pièce de rechange.
- Pour les vannes modèle ETR, si la bague d'étanchéité et la bague d'appui (n° 24 et 25) sont visiblement endommagées, extraire les bagues par effet de levier ou les couper de la gorge. Prendre soin de ne pas rayer les surfaces du clapet. Consulter la Liste des pièces détachées à la fin de ce manuel pour identifier les pièces de rechange.

Assemblage du clapet et de la tige de vanne

- 1. Pour les vannes modèles EDR et ETR, exécuter les étapes suivantes :
- Insérer la tige (n° 7) dans le clapet (n° 2, figure 3), visser l'écrou crénelé (n° 8) à l'extrémité de la tige et serrer à la main.

PRUDENCE

Pour éviter d'endommager le produit, veiller à ne pas endommager la tige et le clapet lors de la procédure de serrage suivante.

- Pour le serrage de l'écrou crénelé avec une clé, aligner le trou à l'extrémité de la tige sur une fente de l'écrou crénelé. Vérifier que la tige et le clapet ne subissent aucun dommage lors du serrage.
- Insérer la goupille fendue (n° 30) et la verrouiller en place.

Installation des segments de piston ou de la bague d'appui et des joints d'étanchéité

1. **Modèle EDR**: Pour utiliser un segment PTFE chargé carbone, écarter légèrement le segment au niveau de la fente et engager une extrémité de la fente dans le clapet. Positionner la bague à proximité du clapet et l'insérer dans la gorge du clapet.

Les segments de piston de rechange en graphite se présentent d'une seule pièce. Utiliser un étau à mâchoires lisses ou coniques pour casser le segment de piston de remplacement en deux moitiés. Placer le segment neuf dans l'étau de sorte que les mâchoires compressent le segment en un ovale. Comprimer lentement le segment jusqu'à ce qu'il se casse des deux côtés. Si un côté se casse en premier, ne pas tenter de déchirer ou de couper l'autre côté. Continuer à comprimer jusqu'à ce que le segment se casse de l'autre côté. Il est possible de fracturer le segment en l'incisant et en le pressant sur une surface dure telle qu'un bord de table. Il n'est pas recommandé de scier ou de couper le segment.

2. **Modèle ETR**: Appliquer du lubrifiant sur les bagues d'appui et d'étanchéité (n° 25 et 24). Placer la bague d'appui sur la tige (n° 7) et dans la gorge du clapet de vanne (n° 3). Etirer lentement et délicatement la bague d'étanchéité sur le clapet et l'introduire dans la gorge. En l'étirant par-dessus le clapet, la bague peut paraître trop grande pour la gorge mais elle se contractera à sa taille originale une fois insérée dans la cage.

PRUDENCE

Lors de l'installation d'un clapet de vanne modèle EDR ou ETR dans la cage, veiller à ce que le segment de piston ou la bague d'étanchéité soit uniformément engagés dans le chanfrein d'entrée de la cage pour éviter d'endommager le segment ou la bague.

Remarque

Appliquer les procédures précédentes pour assembler le clapet et la tige de vanne avant d'installer les pièces dans le corps de la vanne. Insérer le clapet dans la cage (figure 3), puis empiler les pièces comme indiqué dans les étapes ci-après.

Installation des pièces dans le corps de la vanne

- 1. Empiler les éléments internes de la vanne en prenant les figures 12 et 13 comme référence pour déterminer l'ordre de montage.
- 2. Lubrifier les goujons (n° 15) avant d'installer les éléments internes dans le corps de la vanne. (Remarque : Pour la commodité de l'installation des éléments internes, retirer toutes les pièces de garniture de l'assise de garniture avant d'installer les éléments internes.)

Manuel d'instructions

Forme 5050 Août 2006

Vannes EDR et ETR

- 3. Pour l'insertion de la pile d'éléments internes dans le corps de la vanne, aligner soigneusement les pièces dans la cavité du corps de la vanne.
- 4. Faire glisser la bride inférieure par dessus les goujons (n° 15). Fixer la bride inférieure (n° 31) en place sur le corps de la vanne au moyen des écrous hexagonaux (n° 16). Serrer les écrous hexagonaux au couple de serrage indiqué au tableau 3.
- 5. Serrer les écrous selon une configuration croisée. Répéter l'opération jusqu'à ce que tous les écrous soient serrés à la valeur indiquée dans le tableau 3.
- 6. Voir les procédures de Maintenance des garnitures ci-après.

Maintenance des garnitures d'étanchéité

Cette procédure traite des garnitures d'étanchéité PTFE à anneau en V, des garnitures en filaments/rubans de graphite et des garnitures en PTFE/composite. Sauf indication contraire, les numéros font référence à la figure 5 pour la garniture à anneau en V en PTFE et la garniture en PTFE/composite.

Remarque

Si la vanne comporte une garniture à faible émission fugitive ENVIRO-SEAL (figure 9, 10, ou 11), voir le manuel d'instructions Fisher intitulé Système de garniture ENVIRO-SEAL pour vannes à tige coulissante, pour les instructions relatives aux garnitures.

Si la vanne comporte une garniture à faible émission fugitive HIGH-SEAL pour service sévère (figure 8), voir le manuel d'instructions Fisher intitulé « Système de garniture à faible émission fugitive HIGH-SEAL », pour des instructions relatives aux garnitures.

Pour toutes les garnitures à l'exception des garnitures à ressort, si la garniture est relativement neuve et serrée au niveau de la tige, et si le serrage des écrous de bride n'arrête pas la fuite, c'est que la tige de vanne est usée ou entaillée, empêchant ainsi l'étanchéité. Si la fuite vient du diamètre extérieur du fouloir de presse-étoupe, elle peut être causée par des entailles ou des éraflures dans le pourtour interne la paroi de l'assise de garniture.

Pour les garnitures d'étanchéité à anneau en V en PTFE à ressort, le ressort (n° 8) maintient une force de jointure sur la garniture. En cas de fuite autour du fouloir de presse-étoupe (n° 13), vérifier que l'épaulement sur le fouloir du presse-étoupe touche le chapeau. Si l'épaulement ne touche pas le chapeau, serrer les écrous de bride de la garniture (n° 5, figure 4) jusqu'à ce que l'épaulement soit contre le chapeau. S'il s'avère

impossible d'arrêter la fuite de cette façon, procéder à l'application des procédures Retrait des garnitures et Installation des garnitures ci-après.

Retrait des garnitures


AVERTISSEMENT

Voir l'AVERTISSEMENT au début de la section Maintenance de ce manuel d'instructions.

Il se peut que la garniture ait été retirée au cours d'étapes antérieures ou de procédures de maintenance des éléments internes. Effectuer les étapes suivantes, selon le besoin, pour retirer la garniture et les ensembles connexes

L'emplacement des numéros de pièces de garniture est indiqué aux figures 5 et 6. Pour les pièces de la vanne et le système de garniture à faible émission fugitive, se reporter aux figures 8 à 11 (dans la section Liste des pièces détachées) pour l'emplacement des numéros de pièces.

- 1. Isoler la vanne de régulation de la pression de fluide, dissiper la pression des deux côtés du corps de vanne et drainer le fluide du procédé des deux côtés de la vanne. Si un actionneur pneumatique est utilisé, fermer également les lignes de pression allant à l'actionneur pneumatique et dissiper la pression de l'actionneur. Utiliser des méthodes de verrouillage pour être certain que les mesures précédentes restent effectives lors de l'intervention sur l'équipement.
- 2. Dissiper toute la pression de l'actionneur, déconnecter les tuyaux d'alimentation et toute tuyauterie d'évacuation de l'actionneur. Dissiper toute précompression de l'actionneur du connecteur de tige. Si nécessaire, consulter le manuel d'instructions de l'actionneur approprié pour les avertissements, mise en garde et procédures de démontage.
- 3. Lors du retrait de la bride inférieure (n° 31), veiller à ne pas endommager la cage ou d'autres pièces dans l'éventualité d'une chute inattendue du corps de la vanne. Retirer les écrous (n° 16) ou les vis de montage de la bride inférieure.
- 4. Pour retirer la garniture aux fins de maintenance, détacher le connecteur de tige (voir figure 2). Enlever l'écrou de blocage de l'arcade et soulever l'actionneur hors de la vanne.
- 5. Retirer les écrous de bride de garniture (n° 5, figure 4), la bride de garniture (n° 15), le segment racleur supérieur (n° 12) et le fouloir de presse-étoupe (n° 13). En cas de maintien de la garniture avec la tige de vanne en place, veiller à ce que la surface de la tige de vanne ne soit pas rayée ou déparée lors de travaux sur la garniture.



SE REPORTER A LA FIGURE 5 OU 6 POUR LES CONFIGURATIONS DE GARNITI

Figure 4. Chapeau

Tableau 4. Couple de serrage recommandé pour les écrous de bride de fouloir

	METRE	a	D	GARN ETANC GRAI	HEITI	EN	GA	RNITUR	E EN	PTFE
VA	NNE	CLASSE	Couple minimal			ouple iximal	Couple minimal		Couple maximal	
mm	in.		N.m	Lbf in.	N.m	Lbf in.	N.m	Lbf in.	N.m	Lbf in.
		125, 150	3	24	5	48	1	12	3	24
9,5	3/8	250, 300	4	36	7	60	2	18	3	30
		600	5	48	8	72	3	24	4	36
		125, 150	5	48	8	72	3	24	4	36
12,7	1/2	250, 300	7	60	10	84	3	30	5	42
		600	10	84	14	120	5	42	7	60
		125, 150	11	96	16	144	5	48	8	72
19,1	3/4	250, 300	14	120	20	180	7	60	10	90
		600	20	180	30	264	10	90	15	132

PRUDENCE

Pour éviter tout dommage éventuel au produit, ne pas rayer la paroi interne du boîtier de garniture lors du retrait de pièces de garniture usagées. Inspecter également le filetage de la tige de la vanne et les surfaces de l'assise de garniture pour vérifier qu'il n'y a pas de bords coupants risquant d'endommager la garniture.

6. Ne pas rayer les parois internes de l'assise de garniture lors du retrait de pièces de garniture usagées. Nettoyer l'assise de garniture (voir la figure 4) et nettoyer, inspecter ou remplacer les pièces métalliques de garniture. En général, les pièces métalliques de garniture ne font pas partie des kits de garniture

répertoriés dans la section Liste des pièces détachées et doivent être commandées individuellement.

7. Inspecter le filetage de la tige de la vanne et les surfaces de l'assise de garniture pour vérifier qu'il n'y a pas de bords tranchants pouvant couper la garniture. Les rayures et les bavures à la surface des tiges peuvent causer des fuites de l'assise de garniture ou endommager la garniture neuve. Si l'état de la surface ne peut pas être amélioré par un usinage léger, remplacer les pièces endommagées en suivant les étapes appropriées de la procédure Maintenance des éléments internes.

Remarque

Si la vanne de régulation est destinée à une application dans laquelle la température de service est inférieure à 232 °C (450 °F), le chapeau peut être dévissé du corps de la vanne. Lorsque les températures sont supérieures à 232 °C (450 °F), le chapeau est soudé directement sur le corps de la vanne.

PRUDENCE

Pour éviter tout dommage éventuel au produit, placer le chapeau sur une surface de protection au cours de la procédure suivante.

8. Si nécessaire, retirer le chapeau en le dévissant de la vanne. Certaines applications requièrent que le chapeau soit soudé directement sur le corps de la vanne et, si tel est le cas, le chapeau ne doit pas être retiré. Placer le chapeau sur une surface de protection pour éviter d'endommager la surface du joint du chapeau.


Installation de la garniture

En cas de retrait des éléments internes, se reporter aux procédures de Maintenance des éléments internes et installer ces derniers (tige de vanne comprise) avant d'installer la garniture. Selon le besoin, appliquer les procédures de Rodage des portées métalliques avant d'installer la garniture. L'emplacement des références est indiqué au tableau 5 ou 6, sauf indication contraire.

PRUDENCE


Pour éviter tout dommage éventuel au produit, être très prudent lors de l'installation du chapeau sur la tige de la vanne au cours de la procédure suivante.

 Si le chapeau a été déposé du corps de la vanne, installer le chapeau de remplacement (voir la figure 4).
 Faire glisser soigneusement le chapeau par dessus la tige de la vanne sans endommager la surface de la tige.



REMARQUES :


CONFIGURATIONS TYPIQUES SIMPLES



CONFIGURATIONS TYPIQUES DOUBLES


Figure 5. Configurations des garnitures d'étanchéité

- 2. Se reporter à la figure 5 ou 6 pour l'ordre de montage des pièces formant le jeu de garniture approprié à l'application considérée. Arranger les pièces de garniture dans l'ordre appropriée avant de les installer dans l'assise de la garniture.
- 3. Pour une garniture à anneau fendu, alterner la position des fentes pour éviter de créer un chemin de fuite. Placer un tuyau à bords doux par-dessus la tige de vanne et tapoter doucement pour enfiler chaque garniture d'étanchéité souple dans l'assise de garniture. Vérifier que de l'air n'est pas piégé entre les parties lisses adjacentes.
- 4. Installer le fouloir de presse-étoupe (n° 13), la bride de garniture (n° 3) et le segment racleur supérieur (n° 12, selon le besoin). Installer les écrous de bride de fouloir (n° 5).
- 5. Consulter les procédures d'installation de l'actionneur dans le manuel d'instructions de l'actionneur et les procédures d'installation dans ce manuel pour le montage de l'actionneur sur la vanne et leur connexion. Pour toute lubrification, se reporter à la section Lubrification des garnitures ci-après.



CONFIGURATIONS TYPIQUES (DOUBLES)

DETAIL DE LA GARNITURE EN PTFE / COMPOSITE



DETAIL DE LA GARNITURE EN FILAMENT / RUBAN DE GRAPHITE

Figure 6. Configurations des garnitures d'étanchéité

REMARQUE .

6. Pour les garnitures à anneau en V en PTFE, serrer les écrous à bride de fouloir jusqu'à ce que l'épaulement sur le fouloir de presse-étoupe (n° 13, figure 4) entre en contact avec le chapeau.

Pour les garnitures en graphite, serrer les écrous de bride de fouloir au couple maximal recommandé indiqué au tableau 4. Desserrer ensuite les écrous à bride de fouloir et les resserrer au couple minimal recommandé indiqué au tableau 4.

Pour les autres types de garniture, serrer les écrous de bride de fouloir en alternant par petits incréments égaux jusqu'à ce que l'un des écrous atteigne le couple minimal recommandé indiqué dans le tableau 4. Serrer ensuite les écrous de bride supplémentaires jusqu'à ce que la bride de garniture soit à niveau et à un angle de 90° par rapport à la tige de la vanne.

Remarque

Si la vanne comporte une garniture à faible émission fugitive ENVIRO-SEAL (figure 9, 10 ou 11), voir le manuel d'instructions Fisher intitulé Système de garniture ENVIRO-SEAL pour vannes à tige coulissante, pour les instructions relatives aux garnitures.

Si la vanne comporte une garniture à faible émission fugitive HIGH-SEAL pour service sévère (figure 8), voir le manuel d'instructions Fisher intitulé « Système de garniture à faible émission fugitive HIGH-SEAL », pour des instructions relatives aux garnitures.


Lubrification des garnitures d'étanchéité

AVERTISSEMENT

Pour éviter des dommages ou des blessures par incendie ou explosion, ne pas lubrifier la garniture utilisée sur service oxygène ou à des températures supérieures à 260 °C (500 °F).

Ne pas graisser la garniture utilisée en service oxygène ou à des températures supérieures à 260 °C (500 °F). Si un dispositif de lubrification ou une vanne d'isolation/de lubrification (voir figure 7) est requis pour la garniture, l'installer dans le trou fileté sur le côté du chapeau (voir la figure 7). Utiliser un lubrifiant à base de silicone de bonne qualité.

Pour faire fonctionner le dispositif de lubrification, il suffit de tourner la vis d'assemblage dans le sens horaire pour forcer le lubrifiant dans l'assise de garniture. La vanne d'isolation/de lubrification fonctionne de la même manière sauf que la vanne d'isolation doit d'abord être ouverte puis fermée une fois que la lubrification est terminée.



DISPOSITIF DE LUBRIFICATION




Figure 7. Dispositif de lubrification et dispositif de vanne d'isolation/de lubrification

Commande de pièces détachées

Chaque ensemble chapeau/corps comporte un numéro de série indiqué sur le corps de la vanne. Ce même numéro apparaît également sur la plaque signalétique de l'actionneur lorsque la vanne est expédiée de l'usine en tant que vanne de régulation. Se référer au numéro de série pour s'adresser au bureau commercial Emerson Process Management pour assistance technique. Lors de la commande de pièces de rechange, se référer au numéro de série et à la référence de pièce à 11 caractères pour chaque pièce requise dans la liste de pièces ou de kits suivante.

AVERTISSEMENT

N'utiliser que des pièces détachées Fisher d'origine. N'utiliser en aucun cas des éléments non fournis par Emerson Process Management sur une vanne Fisher car ils annuleraient la garantie, pourraient affecter les performances de la vanne et compromettre la sécurité des employés et du lieu de travail.

Remarque

Ni Emerson, ni Emerson Process Management, ni Fisher, ni aucune de leurs entités affiliées n'assument quelque responsabilité que ce soit quant au choix, à l'utilisation ou à la maintenance d'un quelconque produit. La responsabilité du choix, de l'utilisation et de la maintenance d'un produit incombe à l'acquéreur et à l'utilisateur final.

Kits de garniture

Kits de réparation de garniture standard (sans surcharge)

Standard Packing Repair Kits (non live-loaded)

Stem Diameter, mm (Inches) Yoke Boss Diameter, mm (Inches)	9.5 (3/8) 54 (2-1/8)	12.7 (1/2) 71 (2-13/16)	19.1 (3/4) 90 (3-9/16)
PTFE (Contains keys 6, 8, 10, 11, and 12)	RPACKX00012	RPACKX00022	RPACKX00032
Double PTFE (Contains keys 6, 8, 11, 12)	RPACKX00042	RPACKX00052	RPACKX00062
PTFE/Composition (Contains keys 7, 8, 11, and 12)	RPACKX00072	RPACKX00082	RPACKX00092
Single Graphite Ribbon/Filament (Contains keys 7 [ribbon ring], 7 [filament ring], 8, and 11)	RPACKX00102	RPACKX00112	RPACKX00122
Single Graphite Ribbon/Filament (Contains keys 7 [ribbon ring], 7 [filament ring])	RPACKX00132	RPACKX00142	RPACKX00152
Double Graphite Ribbon/Filament (Contains keys 7 [ribbon ring], 7 [filament ring], 8, and 11)	RPACKX00162	RPACKX00172	RPACKX00182

Kits de pièces de rechange de garniture ENVIRO-SEAL

Les kits de pièces de rechange contiennent les pièces permettant de convertir les chapeaux standard en constructions d'assise de garniture ENVIRO-SEAL. Voir la figure 9 pour les numéros de garniture en PTFE, la figure 10 pour les numéros de garniture en graphite ULF et la figure 11 pour les numéros de garniture duplex. Les kits PTFE contiennent les n° 200, 201, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, étiquette et attache de câble. Les kits graphite contiennent les n° 200, 201, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 217, étiquette et attache de câble. Les kits Duplex contiennent les références 200, 201, 207, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 217, étiquette et attache de câble.

Les constructions de tiges et de boîtier de garniture non conformes aux spécifications de tige Fisher, aux tolérances dimensionnelles et aux spécifications de conception peuvent altérer les performances de ce kit de garniture.

Pour les références des composants individuels des kits de garniture ENVIRO-SEAL, voir le manuel d'instructions du système de garniture ENVIRO-SEAL pour les vannes à tige coulissante, Forme 5306.

ENVIRO-SEAL Packing Retrofit Kits

DACKING	STEM DIAMETER AND YOKE BOSS DIAMETER, mm (INCH)					
PACKING MATERIAL	9.5 (3/8) 54 (2-1/8)	12.7 (1/2) 71 (2-13/16)	19.1 (3/4) 90 (3-9/16)			
Double PTFE	RPACKXRT012	RPACKXRT022	RPACKXRT032			
Graphite ULF	RPACKXRT262	RPACKXRT272	RPACKXRT282			
Duplex	RPACKXRT212	RPACKXRT222	RPACKXRT232			

Kits de réparation de garniture d'étanchéité ENVIRO-SEAL

Les kits de réparation incluent les pièces nécessaires au remplacement des matériaux de garniture « souple » des vannes déjà configurées avec des garnitures ENVIRO-SEAL ou qui ont été mises à niveau avec les kits de pièce de rechange ENVIRO-SEAL. Voir la figure 9 pour les numéros de garniture en PTFE, la figure 10 pour les numéros de garniture en graphite ULF et la figure 11 pour les numéros de garniture duplex. Les kits de réparation PTFE comprennent les numéros 214, 215 et 218. Les kits de réparation graphite incluent les numéros 207, 208, 209, 210 et 214. Les kits de réparation Duplex comprennent les numéros 207, 209, 214 et 215.

Les constructions de tiges et d'assise de garniture non conformes aux spécifications de tige Fisher, aux tolérances dimensionnelles et aux spécifications de conception peuvent altérer les performances de ce kit de garniture.

Pour les références des composants individuels des kits de garniture ENVIRO-SEAL, voir le manuel d'instructions du système de garniture ENVIRO-SEAL pour les vannes à tige coulissante, Forme 5306.

ENVIRO-SEAL Packing Repair Kits

Stem Diameter, mm (Inches) Yoke Boss Diameter, mm (Inches)	9.5 (3/8) 54 (2-1/8)	12.7 (1/2) 71 (2-13/16)	19.1 (3/4) 90 (3-9/16)
Double PTFE (contains keys 214, 215, & 218)	RPACKX00192	RPACKX00202	RPACKX00212
Graphite ULF (contains keys 207, 208, 209, 210, and 214)	RPACKX00592	RPACKX00602	RPACKX00612
Duplex (contains keys 207, 209, 214, and 215)	RPACKX00292	RPACKX00302	RPACKX00312




Figure 8. Système de garniture type Graphite ULF HIGH-SEAL ™




Figure 10. Garniture type ENVIRO-SEAL® avec garniture en graphite ULF




Figure 9. Système de garniture type ENVIRO-SEAL® avec garniture PTFE




Figure 11. Garniture type ENVIRO-SEAL® avec garniture Duplex

Kits de pièces détachées

Remarque

Les kits ne s'appliquent pas aux éléments internes en alliage C (N10276 et CW2M), en alliage 20 (N08020 et CN7M) ou en alliage 400 (N04400 et M35-1).

Les kits d'éléments internes à faible ou plein débit avec une température de service maximale de 593 °C (1100 °F) comprennent une cale S31600 [acier inoxydable 316] et des joints spiralés N06600/graphite.

Gasket Kits and Shims(1)

alve Size, Inches	Key Number	To 593°C (To 1100°F)	Valve Size, Inches	Key Number	To 593°C (To 1100°F)
	Set	RGASKETX162			
	10	1R2859X0042		Set	RGASKETX262
1 or 1.25	12	1R286099442		10	1R3847X0032
1 01 1.20	13	1R2862X0062		11	1R3100X0032
	32	16A1936X012	2.5 x 1.5	12	1R309999442
	02	10/11000/1012		13	1R3098X0052
				14	1R3844X0052
	Set	RGASKETX172		32	16A1937X012
	10	1R3101X0032			
1.5	12	1R309999442			
	13	1R3098X0052			
	32	16A1937X012		Set	RGASKETX202
	02	10/1100/7/012		10	1R3484X0042
			3	12	1R348299442
	0.1	DO A OLVETVO 40		13	1R3481X0052
	Set	RGASKETX242		32	16A1940X012
	10	1R3101X0032		02	10,110 10,1012
	11	1R2861X0042			
1.5 x 1	12	1R286099442			
	13	1R3098X0052		Set	RGASKETX272
	20	1U2152X0042		10	1R3484X0042
	32	16A1936X012		11	1R3298X0032
			3 x 2	12	1R329799442
				13	1R3296X0042
	Set	RGASKETX182		14	1R3481X0052
	10	1R3299X0042		32	16A1938X012
2	12	1R329799442			
2	13	1R3296X0042			
					DO A OLICETIVA LA
	32	16A1938X012		Set	RGASKETX212
				10	1R3724X0042
	Set	RGASKETX252	4	12	1R372299442
	10	1R3299X0042		13	1J5047X0062
	11	1R2861X0042		32	16A1941X012
2 x 1	12	1R286099442			
	13	1R2862X0062			
	14	1R3296X0042		Set	RGASKETX282
	32	16A1936X012		10	1R3724X0042
	Set	RGASKETX192		11	1R3846X0042
			4 x 2.5	12	1R384599442
0.5	10	1R3847X0032		13	1R3844X0052
2.5	12	1R384599442		14	1J5047X0062
	13	1R3844X0052		32	16A1939X012
	32	16A1939X012		32	10/1909/012

Gasket Descriptions

		MATERIAL
KEY NUMBER	DESCRIPTION	FGM -198° to 593°C (-325° to 1100°F)
10	Bonnet Gasket	
11	Cage Gasket	Cranbita/001000
13	Seat Ring or Liner Gasket	Graphite/S31600
14 or 20	Adapter Gasket	
12	Spiral-Wound Gasket	N06600/Graphite
32	Shim	S31600

Liste des pièces détachées

Remarque

Les numéros de pièces indiqués ne s'appliquent qu'aux pièces de rechange recommandées. Contacter un bureau commercial Emerson Process Management pour les numéros de pièce non spécifiés.

Jeu de chapeaux (figure 4)

Remarque

Pour les pièces d'assise de garniture ENVIRO-SEAL ou HIGH-SEAL, voir le manuel d'instructions du Système de garniture des vannes à tige coulissante, Forme 5306 ou du Système de garniture HIGH-SEAL à faible émission fugitive, Forme 5263.

Ν°	Description	Référence
-	Dament	

1 Bonnet

If you need a bonnet as a replacement part, order by valve size and stem diameter, serial number, and desired material.

- Packing flange
- 4 Packing flange stud
- 5 Packing flange nut
- 6* Packing Set, Single PTFE V-ring, (2 req'd)

For 9.5 mm (3/8 inch) stem 1R290001012
For 12.7 mm (1/2 inch) stem 1R290201012
For 19.1 mm (3/4 inch) stem 1R290401012
Packing ring See key 5, Set

- 8 Spring
- 8 Lantern ring
- 8 Spacer

Please refer to the valve serial number and the Parts Ordering section for the spacer and packing replacement parts information.

11* Packing Box ring, S31600 (standard)

9.5 mm (3/8 inch) stem 1J873135072 12.7 mm (1/2 inch) stem 1J873235072 19.1 mm (3/4 inch) stem 1J873335072

- 14 Pipe plug
- 14 Optional lubricator
- 14 Optional lubricator/isolating valve
- 15 Yoke Locknut
- 27 Pipe nipple for optional lubricator/isolating valve

30*Lower Wiper, PTFESee key 6, Set31*Male Adapter, PTFESee key 6, Set32*Female Adaptor, PTFESee key 6, Set

Vanne (figures 12 et 13)

1 Valve Body

If you need a valve body as a replacement part, order by valve size, serial number, and desired material.

N°	Description	Référence
2*	Valve plug	See following table
3*	Cage	See following table
4	Cage adaptor	
5	Seat Ring Adaptor	
6*	Piston Ring	See following table
7*	Valve Stem	See following table
8*	Castle Nut (standard), SST For Design EDR and ETR only	
	9.5 mm (3/8 inch) O.D. stem with	
	9.5 mm (3/8 inch) VSC ⁽¹⁾ and	
	12.7 mm (1/2 inch) O.D. stem	
	with 9.5 mm (3/8 inch) VSC	1E5034X0012
	12.7 mm (1/2 inch) O.D. stem	
	with 12.7 mm (1/2 inch) VSC and	
	19.1 mm (3/4 inch) O.D. stem with 12.7 mm (1/2 inch) VSC	1J141235072
9*	Seat Ring	See following table
10*	Bonnet Gasket	See following table
11*	Cage Gasket	See following table
12*	Spiral-Wound Gasket	See following table
13*	Seat Ring or Liner Gasket	See following table
14*		
or 20*	Adapter Gasket	See following table
15	Cap Screw or Stud Bolt	Oce following table
16	Hex Nut	
17	Pipe plug for tapped bottom flanges	
18	Flow Arrow	
19	Drive screw	
21*	Disk retainer, S31600 For Design ETR only	
	1, 1.25 or 2 x 1-inch valve	1V710035072
	1.5 valve	1V710335072
	1.5 x 1-inch valve	1V712135072
	1.5 or 2.5 x 1.5 inch valve	1V710335072
	2 or 3 x 2-inch valve	1V710835072
	2.5 or 4 x 2.5 inch valve 3-inch valve	1V710935072 1V711235072
	4-inch valve	1V711533092
22*	Disk Seat	
	For Design ETR only	
	Use w/soft seat, 1,	
	1.25, or 2 x 1-inch restricted trim S31600	1)/710005070
	R30006 (alloy 6)	1V710235072 1V710239102
	1.5 x 1-inch restricted trim	17710200102
	S31600	1V712235072
	R30006	1V712239102
	1.5 or 2.5 x 1.5 inch valve	
	S31600 R30006	1V710535072 1V710539102
	2 or 3 x 2-inch valve	17710309102
	S31600	1V710635072
	R30006	1V710639102
	2.5 or 4 x 2.5 valve	4) /=
	S31600 B30006	1V711135072 1V711139102
	R30006 3-inch valve	17/11139102
	S31600	1V711435072
	R30006	1V711439102
	4-inch valve	
	CF8M	1V711733092

R30006

1V711739102

N°	Description	Référence	N°	Description	Référence
N° 23*	Description Disk Use with composition seats only 1, 1.25, 1.5 x 1 or 2 x 1-inch valve PTFE Nylon 1.5, or 2.5 x 1.5 inch valve PTFE Nylon 2 or 3 x 2-inch valve PTFE Nylon 2.5 or 4 x 2.5 inch valve PTFE Nylon 3-inch valve PTFE Nylon 3-inch valve PTFE Nylon 3-inch valve PTFE Nylon 5-inch valve	Référence 1V710106242 1V710103152 1V710406242 1V710403152 1V710703152 1V711006242 1V711306242 1V711303152 1V711606242 1V711603152	N° 25*	Backup ring For Design ETR only 1, 1.25, 1.5 x 1, or 2 x 1-inch valve Nitrile Fluoroelastomer Ethylene-propylene 1.5, or 2.5 x 1.5 inch valve Nitrile Fluoroelastomer Ethylene-propylene 2 or 3 x 2-inch valve Nitrile Fluoroelastomer Ethylene-propylene 2 or 3 x 2-inch valve Nitrile Fluoroelastomer Ethylene-propylene 2.5 or 4 x 2.5 inch valve Nitrile Fluoroelastomer Ethylene-propylene 3-inch valve Nitrile Fluoroelastomer Ethylene-propylene 3-inch valve Nitrile Fluoroelastomer Ethylene-propylene 4-inch valve	1V659003052 1V659005292 1V6590X0042 1V659203052 1V659205292 1V6592X0032 1V550703052 1V5507X0042 1V659403052 1V659403052 1V659405292 1V659603052 1V659605292 1V659605292
	2 x 1-inch valve 1.5, or 2.5 x 1.5 inch valve 2 or 3 x 2-inch valve 2.5 or 4 x 2.5 inch valve 3-inch valve 4-inch valve	1V659105092 1V653905092 1V550805092 1V659505092 1V659705092 1V659905092	30 31 32* 33	Nitrile Fluoroelastomer Ethylene-propylene Cotter pin Bottom Flange Shim Nameplate	1V659803052 1V659805292 1V6598X0022 See following table

Key 2* Valve Plug for Design EDR and ETR Valves

VALVE SIZE,	ORIFICE SIZE		STEM DIAMETER		S41600 (416 SST)	S31600	S31600/ CoCr-A	S31600/ CoCr-A SEAT &	HI TEMPERATURE S31600/CoCr-A
INCHES	Inches	mm	Inches	mm	STANDARD	(316 SST)	SEAT	GUIDE	SEAT & GUIDE
1, 1.25 1.5 x 1, 2 x 1	1.3125	33	3/8	9.5	20A6125X012	20A6125X022	20A6126X012	20A6127X012	21A2891X012
1.5 & 2.5 x 1.5	1.875	48	3/8	9.5	20A6128X012	20A6128X022	20A6129X012	20A6130X012	21A2892X012
2 & 3 x 2	2.3125	59	1/2	12.7	20A6131X012	20A6131X022	20A6132X012	20A6133X012	21A2893X012
2.5 & 4 x 2.5	2.875	73	1/2	12.7	20A6134X012	20A6134X022	20A6135X012	20A6136X012	21A2894X012
3	3.4375	87	1/2	12.7	20A6137X012	20A6137X022	20A6138X012	20A6139X012	21A2895X012
4	4.375	111	1/2	12.7	20A6140X012	20A6140X022	20A6141X012	20A6142X012	21A2896X012

Key 3* Cage

CB7Cu-1 Hardened (17-4 HT)		CF8M (316 SST)	CF8M, Nickel Coated	Alloy 6 (Cast)	
Valve Sizes 1, 1.25, 1.5 x 1	, and 2 x 1 Inch	-			
Equal Percentage	2U215333272	2U215333092	2U740848932	2U215339102	
Linear	2U215633272	2U215633092	2U741448932	2U215639102	
Quick Opening	2U215033272	2U215033092	2U740348932	2U215039102	
Whisper I	2V502333272		2V503048932		
Valve Sizes 1.5 and 2.5 x 1	1.5 Inch				
Equal Percentage	2U219533272	2U219533092	2U740948932	2U219539102	
Linear	2U219833272	2U219833092	2U741548932	2U219839102	
Quick Opening	2U219233272	2U219233092	2U725448932	2U219239102	
Whisper I	2V502433272		2V503148932		
Valve Sizes 2 and 3 x 2 Inc	ch				
Equal Percentage	2U223733272	2U223733092	2U741048932	2U223739102	
Linear	2U224033272	2U224033092	2U741648932	2U224039102	
Quick Opening	2U223433272	2U223433092	2U740448932	2U223439102	
Whisper I	2V502533272		2U503248932		
Valve Sizes 2.5 and 4 x 2.5	5 Inch				
Equal Percentage	2U227933272	2U227933092	2U741148932	2U227939102	
Linear	2U228233272	2U228233092	2U741748932	2U228239102	
Quick Opening	2U227633272	2U227633092	2U740548932	2U227639102	
Whisper I	2V502633272		2V503348932		
Valve Size 3-Inch		·			
Equal Percentage	2U232133272	2U232133092	2U741248932	2U232139102	
Linear	2U232433272	2U232433092	2U741848932	2U232439102	
Quick Opening	2U231833272	2U231833092	2U740648932	2U231839102	
Whisper I	2V502733272		2V503448932		
Valve Size 4-Inch					
Equal Percentage	2U236333272	2U236333092	2U741348932	2U236339102	
Linear	2U236633272	2U236633092	2U741948932	2U236639102	
Quick Opening	2U236033272	2U236033092	2U740748932	2U236039102	
Whisper I	23A8915X032		2V503548932		

Key 6* Piston Ring (Design EDR only)

VALVE OFFE INCHES	GRAPHITE Oxidizing Service				
VALVE SIZE, INCHES					
1, 1.25, 1.5 x 1, 2 x 1	1U2174X0012				
1.5, 2.5 x 1.5	1U2216X0012				
2, 3 x 2	1U2258X0012				
2.5, 4 x 2.5	1U2300X0012				
3	1U2342X0012				
4	1U2392X0012				

Group 1 Actuators by Type Number

54 mm (2-1/8 inches), 71 mm (2-13/16 inches), or 90 mm (3-9/16 inches) Yoke Boss							
	585C Series—50.8 mm (2 inches) maximum travel						
	585C						
	603 & 1B						
	644 & 645						
	655						
	657 & 667—76.2 mm (3 inches) maximum travel 1008—71.4 mm (2-13/16 inches) yoke boss						

*Pièces détachées recommandées 17

Key 7* Valve Stem, S31600 (316 Stainless Steel) for Design EDR and ETR Valves

			GRO	UP 1 ACTUA	TOR ⁽¹⁾		
Valve Size, Inches		Travel	Stem Diameter		Stem Connection Diameter		Part Number
	mm	Inches	mm	Inches	mm	Inches	
			Valve	s with Full Siz	ze Trim		
1 & 1.25	7 to 19	0.25 to 0.75	9.5 12.7	3/8 1/2	9.5 12.7	3/8 1/2	22A3121X012 22A3122X012
1.5	7 to 19	0.25 to 0.75	9.5 12.7	3/8 1/2	9.5 9.5	3/8 3/8	20A6492X012 20A6496X012
2	7 to 19 29 7 to 29	0.25 to 0.75 1.125 0.25 to 1.125	12.7 12.7 19.1	1/2 1/2 3/4	12.7 12.7 12.7	1/2 1/2 1/2	22A3123X012 20A6493X012 20A6499X012
2.5	7 to 19 29 to 38 7 to 29 38	0.25 to 0.75 1.125 to 1.5 0.25 to 1.125 1.5	12.7 12.7 19.1 19.1	1/2 1/2 3/4 3/4	12.7 12.7 12.7 12.7	1/2 1/2 1/2 1/2	22A3124X012 20A6494X012 22A3127X012 20A6500X012
3	7 to 19 29 to 38 7 to 29 38	0.25 to 0.75 1.125 to 1.5 0.25 to 1.125 1.5	12.7 12.7 19.1 19.1	1/2 1/2 3/4 3/4	12.7 12.7 12.7 12.7	1/2 1/2 1/2 1/2	21A4298X012 20A6494X012 22A3128X012 20A6500X012
4	7 to 19 29 to 38 51 7 to 29 38 to 51	0.25 to 0.75 1.125 to 1.5 2 0.25 to 1.125 1.5 to 2	12.7 12.7 12.7 19.1 19.1	1/2 1/2 1/2 3/4 3/4	12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	21A5097X012 22A3126X012 20A6495X012 22A3129X012 20A6501X012
	'		Valves	with Restrict	ted Trim		
1.5 x 1	7 to 19	0.25 to 0.75	9.5	3/8	9.5	3/8	20A6492X012
2 x 1	7 to 19	0.25 to 0.75	12.7	1/2	9.5	3/8	27A2091X012
2.5 x 1.5	7 to 19	0.25 to 0.75	12.7	1/2	9.5	3/8	27A2092X012
3 x 2	7 to 19 29	0.25 to 0.75 1.125	12.7 12.7	1/2 1/2	12.7 12.7	1/2 1/2	27A2093X012 27A2094X012
4 x 2.5	7 to 19 29 to 38	0.25 to 0.75 1.125 to 1.5	12.7 12.7	1/2 1/2	12.7 12.7	1/2 1/2	22A3126X012 20A6495X012
1. For Group 1 act		nber, see following table.		•,-	.=	-,-	20, 10 100, 10 12

Key 9* Seat Ring (for metal seat only)

Valve Size, Inches	S41600 (416 SST) Hardened	S31600 (316 SST)	S31600/CoCr-A Seat
1, 1.25 & 2 x 1	1U222546172	1U222535072	1U222539102
1.5 & 2.5 x 1.5	1U221946172	1U221935072	1U221939102
1.5 x 1	1U222046172	1U222035072	1U222039102
2 & 3 x 2	1U222646172	1U222635072	1U222639102
2.5 & 4 x 2.5	1U222746172	1U222735072	1U222739102
3	1U222846172	1U222835072	1U222839102
4	1U222946172	1U222933092	1U222939102




Figure 12. Vannes modèles EDR et ETR avec éléments internes grande taille




Figure 13. Vannes modèles EDR and ETR avec éléments internes de petite taille

easy-e, ENVIRO-SEAL, HIGH-SEAL, Whisper Trim et Fisher sont des marques de Fisher Controls International LLC, membre de la division commerciale d'Emerson Process Management d'Emerson Electric Co. Emerson Process Management, Emerson et le logo Emerson sont des marques de commerce et de service de Emerson Electric Co. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ce produit est protégé par un ou plusieurs des brevets suivants : 5,129,625 ; 5,131,666 ; 5,056,757 ; 5,230,498 ; et 5,299,812 ou autres brevets en instance.

Le contenu de cette publication n'est présenté qu'à titre informatif et bien que tous les efforts aient été faits pour vérifier la qualité des informations présentées, celles-ci ne sauraient être considérées comme une garantie tacite ou explicite des produits ou services décrits par les présentes, ni de leur utilisation ou applicabilité. La société se réserve le droit de modifier ou d'améliorer les conceptions ou les spécifications de tels produits à tout moment et sans préavis.

Ni Emerson, ni Emerson Process Management, ni Fisher, ni aucune de leurs entités affiliées n'assument quelque responsabilité que ce soit quant au choix, à l'utilisation ou à la maintenance d'un quelconque produit. La responsabilité du choix, de l'utilisation et de l'entretien d'un produit incombe à l'acquéreur et à l'utilisateur final.

Emerson Process Management

Fisher

40A5482-D / DOC

Marshalltown, Iowa 50158 USA Cernay 68700 France Sao Paulo 05424 Brazil Singapore 128461

www.Fisher.com

